

FAUCET SPACERS - DEEP **ESPACEURS DE ROBINET - PROFONDS** **ESPACIADORES DE LLAVES - PROFUNDOS**

1. Turn off water. Release pressure.

2. Place spacer **1** on shank, tighten nut.

1. Couper l'eau. Relâcher la pression.

2. Placer l'espaceur **1** sur la queue, serrer l'écrou.

1. Cierre el paso del agua. Libere la presión.

2. Coloque el espaciador **1** en el tubo roscado, apriete la tuerca.

