

CONNECTOR RACCORD CONECTOR

3/4" male hose x 3/4" m.i.p. or 1/2" f.i.p. /
tuyau mâle de 19 mm x 19 mm m.i.p. ou 13 mm f.i.p. /
macho de 19 mm de manguera x 19 mm m.i.p. o 13 mm f.i.p.

1. Wrap pipe thread with thread seal tape.
2. Thread connector ❶ onto pipe.
3. Attach hose and check for leaks.

1. Enrouler le filetage du tuyau avec ruban d'étanchéité pour filetage.
2. Monter le raccord ❶ sur le tuyau.
3. Attacher le tuyau et vérifier l'absence de fuites.

1. Envuelva las roscas del tubo con cinta selladora de roscas.
2. Enrosque el conector ❶ en el tubo.
3. Conecte la manguera y revise si hay fugas.

