

# DRAIN PIPE AUGER FURET POUR TUYAU D'ÉVACUATION DESTAPADOR DE TUBERÍAS DE DESAGÜE

1/4" x 15 ft. / 6 mm x 4,6 m

Loosen thumb-screw on grip handle provided. Insert wire through handle. Insert boring head into sink drain until clog is reached.

Desserrer la vis à serrage à main sur la poignée fournie. Insérer le fil dans la poignée. Insérer la tête d'alésage dans le tuyau d'évacuation jusqu'à l'obstruction du passage.

Afloje el tornillo de mariposa situado en el mango. Inserte el alambre a través del mango. Introduzca el cabezal destapador en el desagüe del lavabo hasta que toque la obstrucción.

Replace and tighten thumb-screw on handle and rotate clockwise until clog has cleared. Remove slowly. Flush drain.

Replacer et serrer la vis à serrage à main sur la poignée et la faire pivoter dans le sens horaire jusqu'à ce que le passage soit dégagé. Retirer lentement l'outil. Rincer le tuyau d'évacuation.

Vuelva a colocar el tornillo de mariposa y apriételo en el mango y gire a la derecha hasta que se haya eliminado la obstrucción. Retire lentamente el alambre. Lave la tubería con agua limpia.

